

Инструкция для пользователя замка EDL

Вниманию пользователей!



Сейфы Diplomat поставляются с двумя разными модификациями электронных замков EDL. Первая модификация предусматривает один пользовательский код, вторая – два пользовательских кода. Алгоритм смены кода различен. Перед тем, как установить собственный код требуется определить (уточнить у продавца или службы сервиса компании «Трезор» тел: 722-19-19) какой электронный замок установлен на Вашем сейфе! **В случае некорректной смены кода замок может заблокироваться!** Любая операция по смене кода производится при открытой двери сейфа с выдвинутыми ригелями.



Как открыть сейф ?

Наберите «С» «Ваш код» «#» (установлен заводской код- «1 – 2 – 3 – 4»).

Мелодичный сигнал означает, что код набран верно, прерывистый сигнал- что код набран неверно. Набор неправильного кода пять раз подряд при ошибке или подборе приводит к блокированию (замок не реагирует на нажатие кнопок). Чтобы разблокировать замок необходимо набрать правильный код два раза подряд – «С» «Ваш код» «#», «С» «Ваш код» «#».

Как установить собственный код для электронного замка с одним пользовательским кодом.

1. Откройте сейф. На внутренней стороне дверцы нажмите кнопку «М». На панели с кнопками загорится зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.
2. Введите свой новый код от 4 до 10 цифр, затем «#». Мелодичный звуковой сигнал означает, что код установлен. Теперь сейф может быть открыт только новым кодом. Обязательно 2-3 раза проверьте работу собственного кода при открытой двери сейфа.

Как установить собственный код для замка с двумя пользовательскими кодами.

1. Откройте сейф. На внутренней стороне дверцы нажмите кнопку «М». На панели с кнопками загорится зеленый индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку «1», затем «#», введите свой новый код от 4 до 10 цифр, затем «#». Мелодичный звуковой сигнал означает, что новый код установлен. Теперь сейф может быть открыт только новым кодом. Для ввода второго кода необходимо после кнопки «М» нажать кнопку «2», далее аналогично: М 2 # 000000 #. Обязательно 2-3 раза проверьте работу собственного кода при открытой двери сейфа.

Внимание! В некоторых моделях сейфов при запираании замка необходимо набрать установленный код (как при открывании), затем повернуть ручку.

Замена батареек

Используются 4 щелочных (alkaline) батарейки типа AA (пальчиковые) напряжением 1,5 В. Для замены - сдвиньте вправо крышку на панели с кнопками. Установленный код/коды сохраняются в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с эксплуатацией замка, используйте только высококачественные батарейки.